

Kopiownie pilota SLH 868

Na potrzeby tej procedury, pilot wcześniej dopisany do odbiornika napędu nazywamy – **Dawcą**, natomiast przeznaczony do dopisania, odbierający od niego dane – **Biorcą**.

1. Naciśnij przycisk odpowiednio **P1** lub **P2** na pilocie **Biorcy**, na ~12sek. i zwolnij go, kiedy dioda LED zaświeci się na okres ~20sek. (w tym czasie pilot gotowy jest do odbioru danych),
2. naciśnij jednocześnie przyciski **P1** i **P2** na pilocie **Dawcy** do momentu, aż dioda na pilocie zacznie: w przypadku XT - mrugać po około 1sek., w przypadku Ornot – świecić natychmiast po wciśnięciu obydwu przycisków,
3. ustaw piloty względem siebie jak na rys.1 lub rys. 2,
4. na pilocie **Dawcy** (kiedy jego dioda LED mruga), naciśnij i przytrzymaj przycisk do skopiowania (odpowiednio **P1**, **P2**, **P3** lub **P4**) - dioda LED na pilocie zaświeci się światłem ciągłym,
5. szybkie mruganie diody na pilocie **Biorca** sygnalizuje odebranie danych,
6. zwolnij przycisk na pilocie **Dawcy**,
7. w zasięgu odbiornika, w ciągu pięciu sekund **dwukrotnie** naciśnij kopiowany wcześniej przycisk pilota **Biorcy** w celu jego aktywacji.



Rys. 1



Rys. 2

Procedurę trzeba powtórzyć dla każdego pilota z osobna, w przypadku większej ich ilości.

Sprawdzenie ustawienia Slave/Master dla pilotów XT2, XT4 868 SLH LR (7870101)

Naciśnij przez 1 sek. dowolny przycisk na pilocie:

- dioda LED mrugnie raz, a następnie świeci w sposób ciągły - pilot ustawiony jako **Master** (może być **Dawcą** lub **Biorcą**)
- dioda LED świeci w sposób ciągły - pilot ustawiony jako **Slave** (może być tylko **Biorcą**)

Pilot Ornot pracuje zawsze w trybie **Master**.