

ORNOT odbiornik radiowy KeeLoq OR U1500

Dopisanie pilota

- 1 - Naciśnij krótko **P1** lub **P2** zapali się odpowiednia dioda LED
- 2 - Naciśnij przycisk na pilocie, głośnik piknie dioda mrugnie
Pilot dopisany

Zdalne dopisanie pilota - w działającym pilocie muszą być zaprogramowane dwa przyciski

- 1 - Na działającym pilocie wciśnij jednocześnie oba przyciski
- głośnik piknie 10 razy
- 2 - Na tym samym pilocie wciśnij przez 1 s wybrany przycisk
- 3 - Na nowym pilocie naciśnij wybrany przycisk
Pilot dopisany

Zmiana trybu pracy kanału P1 monostabilny/bistabilny

(ustawienia fabryczne): P1- monostabilny, P2- monostabilny

Wciśnij i trzymaj przycisk P1 do momentu usłyszenia trzech piknięć w głośniczku odbiornika.

Wciskając impulsowo przycisk P1 usłyszysz od jednego do pięciu krótkich piknięć oraz jedno długie piknięcie w głośniczku

1 piknięcie 1s, 2 piknięcia 10s, 3 piknięcia 30s, 4 piknięcia 60s, 5 piknięć 180s, jedno długie piknięcie tryb bistabilny

Dla zatwierdzenia zmiany trybu pracy kanału P1 krótko naciśnij przycisk P2

Kasowanie pamięci odbiornika

Wciśnij i trzymaj przycisk P2 do momentu usłyszenia pojedynczego, długiego sygnału z głośniczka odbiornika.

Po sygnale pamięć odbiornika jest pusta.

Kasowanie pojedynczego pilota

Wciśnij impulsowo oba przyciski - P1 i P2, zapalą się obie diody LED1 i LED2.

Wciśnij dowolny klawisz pilota, który ma zostać usunięty z pamięci. 10 krótkich piknięć głośniczka odbiornika potwierdzi wykasowanie pilota.

